

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1) Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
- 2) Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
- 3) Гарантийное обслуживание не производится:
 - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
 - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
 - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
- 4) Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 5) Согласно технологическому регламенту допускается появление красно-бурого налета на изделиях в местах сварочных швов и рядом, что не является дефектом и гарантийным случаем.
- 6) Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

Наименование магазина	
Наименование товара	
Серия изделия	
Товар принят, претензий не имею	

Дата продажи: «__» _____ 201_ г.

Контактная информация:

454000, Челябинская область, Челябинск, Копейское шоссе, 25

Эл-почта: info@chzbt.ru

Отдел продаж и интернет магазин:

Тел. +7 (351) 217-26-17 Сайт: magarich-brend.ru

Оптовый отдел:

Тел. 8 (351) 217-16-87 Сайт завода: chzbt.ru



Руководство по эксплуатации

Дровяной самовар:

Походный MAGARICH TOURIST Model 2



* Изображение не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия.



УСТРОЙСТВО АППАРАТА

1. Конфорка
2. Жаровая труба
3. Ручки
4. Ручка бака
5. Бак
6. Топка
7. Решетка*
8. Основное вент. отверстие
9. Вспомогательные вент. отверстия*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- + Решетка* + Конфорка

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Перед первым использованием самовар рекомендуется прокипятить, а воду слить, не употребляя ее в пищу. Затем сполосните самовар теплой водой. Самовар готов к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОВАРА

- 1 Наполните бак № 5 самовара водой.
- 2 Поставьте топку № 6 на ровную твердую поверхность.
- 3 Положите в топку № 6 горючее (щепу, шишки, ветки).
- 4 Подожгите приготовленное топливо и поставьте самовар с водой на топку.
- 5 Убедитесь, что топливо разгорелось. Подкладывать горючее можно как через основное вент. отверстия № 8, так и через жаровую трубу № 2 сверху.
- 6 Установив на жаровую трубу № 2 конфорку № 1 одновременно с кипячением воды можно подогревать консервы.

- 7 Закипевший самовар снимите с топки.
- 8 На топку № 6 установите решетку № 7 для приготовления пищи. Сосиски, тосты и т.п. можно готовить как непосредственно на самой решетке, так и на сковороде.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Используйте самовар только на открытом воздухе или в помещениях с хорошей вентиляцией.
- 2 Запрещается пользоваться самоваром вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- 3 Не оставляйте самовар с подожженным топливом без присмотра.
- 4 При кипячении воды в самоваре запрещается закрывать горловину крышкой.
- 5 Не нагревайте пустой самовар.
- 6 Нельзя устанавливать самовар на легковоспламеняющиеся поверхности (например, деревянный стол) с подожженным топливом.

ЧИСТКА САМОВАРА

- 1 Для обеспечения хорошей тяги воздуха своевременно освобождайте жаровую трубу самовара №2 от золы и несгоревшего топлива.
- 2 Для чистки и полировки внешних поверхностей самовара рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей поверхностями.

- * **Внимание!** К самоварам емкостью 1 л, 1,3 л, 1,75 л решетка № 7 в комплекте не идет.
 * **Внимание!** Вспомогательные вент. отверстия есть только на самоварах 1 л, 1,3 л, 1,75 л